

<p><b>Anleitung für perfekte Ergebnisse mit Choco Sheets®</b> Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um saubere Schokoladentransfers und professionelle Druckergebnisse zu erzielen.</p>	<p><b>Instructions for perfect results with Choco Sheets®</b> Follow these instructions carefully to achieve clean chocolate transfers and professional printing results.</p>
<p><b>1. Druckeinstellungen</b> Für optimale Druckergebnisse verwenden Sie folgende Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Medientyp:</b> T-Shirt-Transfer</li> <li>• <b>Druckqualität:</b> Hoch</li> <li>• <b>Seitenauswahl:</b> Auf die beschichtete Seite drucken</li> <li>• <b>Papierzufuhr:</b> Hintere Zufuhr verwenden</li> </ul> <p>Andere Druckmodi können ebenfalls funktionieren, sofern die Tintenmenge nicht zu hoch ist. <i>Spiegeln Sie Ihr Bild bei dieser Druckeinstellung nicht!</i></p>	<p><b>1. Print Settings</b> For best printing results, use the following settings:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Media Type:</b> T-Shirt Transfer</li> <li>• <b>Print Quality:</b> High</li> <li>• <b>Page Selection:</b> Print to Coated Side</li> <li>• <b>Paper Feeder:</b> Use Back Feeder</li> </ul> <p>Other printing modes can also work, as long as the amount of ink is not too high. <i>Do not mirror your image with this print setting!</i></p>
<p><b>2. Blatt vollständig trocknen lassen</b> Bedruckte Blätter müssen vor der Weiterverarbeitung vollständig trocknen. <b>Empfohlene Bedingungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumtemperatur: ca. 20 °C</li> <li>• Luftfeuchtigkeit: unter 50 % (ideal unter 40 %)</li> </ul> <p>Bei hoher Luftfeuchtigkeit erhöhen Sie die Raumtemperatur leicht, um das Trocknen zu unterstützen. Unbedruckte Blätter sollten immer bei Raumtemperatur gelagert werden. Wenn sie in einer kühleren Umgebung gelagert wurden, lassen Sie sie vor der Verwendung etwas aufwärmen.</p>	<p><b>2. Allow the sheet to dry completely</b> Printed sheets must be allowed to dry completely before further processing. <b>Recommended conditions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Room temperature: approx. 20 °C</li> <li>• Humidity: below 50% (ideally below 40%)</li> </ul> <p>If humidity is high, raise the room temperature slightly to help with drying. Unprinted sheets should always be stored at room temperature. If they have been stored in a cooler environment, allow them to warm up slightly before use.</p>
<p><b>3. Richtige Trocknungszeit einhalten</b> Die Trocknungszeit hängt vom Motiv ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standarddrucke: 45–60 Minuten</li> <li>• Große Motive oder dunkle Farben: 90 – 120 Minuten</li> </ul> <p><b>Überspringen oder verkürzen Sie diesen Schritt nicht. Unzureichende Trocknung kann zu Problemen beim Transfer führen.</b></p>	<p><b>3. Ensure the correct drying time is maintained.</b> The drying time depends on the design.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard prints: 45–60 minutes</li> <li>• Large designs or dark colours: 90–120 minutes</li> </ul> <p><b>Do not skip or rush this step. Insufficient drying can lead to problems with the transfer.</b></p>
<p><b>4. Für gute Luftzirkulation sorgen</b> Eine ausreichende Luftzirkulation ist wichtig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie die Blätter flach nebeneinander</li> <li>• Stapeln Sie die Blätter nicht</li> </ul>	<p><b>4. Ensure proper air circulation</b> Adequate air circulation is important.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lay the sheets flat next to one another</li> <li>• Do not stack the sheets</li> </ul>
<p><b>5. Fingernageltest durchführen</b> Vor der Weiterverarbeitung prüfen Sie, ob das Blatt vollständig trocken ist.</p>	<p><b>5. Perform the fingernail test</b> Before proceeding, check that the sheet is completely dry.</p>

**Test:**

- Kratzen Sie leicht mit dem Fingernagel über die bedruckte Oberfläche.
  - Die Beschichtung sollte leicht bröseln.
- Wenn sie klebrig ist oder verschmiert, benötigt das Blatt mehr Trocknungszeit.

**Test:**

- Gently scrape the printed surface with your fingernail.
  - The coating should crumble slightly.
- If it is sticky or smudged, the sheet needs more time to dry.



Tinte schmiert und bleibt am Nagel hängen: Trocknungszeit zu kurz. / Ink appears sticky or smudged: not enough drying time

Tinte bröseln und ist trocken: Trocknungszeit ist erreicht und Schokolade kann aufgetragen werden. / Coating crumbles slightly: Drying time is OK and chocolate can be applied.

Der Fingernageltest wird in diesem Video erklärt / Fingernail test is explained in this video:

<https://go.kopyform.com/nail-test>

**6. Geeignete Arbeitsfläche verwenden**

Die Arbeitsfläche beeinflusst die Transferqualität.

**Empfohlene Oberflächen:**

- Kunststoff
- Silikon-Backmatten

**Vermeiden Sie:**

- Edelstahl
- Marmor
- Andere kalte Materialien

Kalte Oberflächen können die Schokolade zu schnell abkühlen und den Transfer beeinträchtigen.

**6. Use a suitable work surface**

The work surface affects the quality of the transfer.

**Recommended surfaces:**

- Plastic
- Silicone baking mats

**Avoid:**

- Stainless steel
- Marble
- Other cold materials

Cold surfaces can cause the chocolate to cool too quickly and affect the transfer.

**7. Weiße Schokolade auftragen**

Für beste Transferergebnisse:

1. Weiße Schokolade auf **31,5 °C** erwärmen
2. Gleichmäßig auf das Choco Sheet® auftragen
3. Ca. 5 Minuten anziehen lassen
4. Bei 4–8 °C vollständig aushärten lassen (ca. 20–30 Minuten)
5. Nach dem Aushärten das Blatt abziehen

Ihr Design ist nun auf die Schokolade übertragen.

**7. Apply white chocolate**

For best transfer results:

1. Heat the white chocolate to **31.5 °C**
2. Apply evenly to the Choco Sheet®
3. Leave to set for approx. 5 minutes
4. Leave to set completely at 4–8 °C (approx. 20–30 minutes)
5. Peel off the sheet once set

Your design has now been transferred onto the chocolate.

<p><b>Fehlerbehebung</b></p> <p>Wenn der Transfer nicht korrekt funktioniert, prüfen Sie zuerst, ob alle oben genannten Schritte exakt eingehalten wurden.</p> <p>Einige Designs, insbesondere große dunkle Flächen (Rot, Braun oder Schwarz), trocknen bei Raumtemperatur möglicherweise nicht richtig.</p> <p>Versuchen Sie folgende Lösungen:</p>	<p><b>Troubleshooting</b></p> <p>If the transfer isn't working properly, first check that you have followed all the steps above carefully. Some designs, particularly large dark areas (red, brown or black), may not dry properly at room temperature.</p> <p>Try the following solutions:</p>
<p><b>Option 1 — Trocknung im Ofen</b></p> <p>Legen Sie das bedruckte Blatt in den Ofen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximale Temperatur: 60 °C</li> <li>• Dauer: 30 Minuten</li> </ul> <p>Tragen Sie die Schokolade unmittelbar nach dem Erhitzen auf.</p>	<p><b>Option 1 — Drying in the oven</b></p> <p>Place the printed sheet in the oven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum temperature: 60 °C</li> <li>• Duration: 30 minutes</li> </ul> <p>Apply the chocolate immediately after heating.</p>
<p><b>Option 2 — Tintenmenge reduzieren / Optimierung bei dunklen und vollflächigen Drucken</b></p> <p>Große dunkle Flächen (insbesondere Schwarz) führen häufig zu einer zu hohen Farbmenge und schlechter Trocknung.</p> <p>Verwenden Sie folgende Anpassungen:</p> <p><b>Für Logos / Bilder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrast um ca. 25 % reduzieren</li> <li>• Helligkeit um ca. 25 % erhöhen</li> </ul>	<p><b>Option 2 — Reduce ink volume / Optimisation for dark and full-surface prints</b></p> <p>Large dark areas (particularly black) often result in excessive ink volume and poor drying.</p> <p>Use the following adjustments:</p> <p><b>For logos / images:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce contrast by approx. 25%</li> <li>• Increase brightness by approx. 25%</li> </ul>
<p><b>Für Text- / Word-Dateien:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % Schwarz durch 70 % Schwarz (Dunkelgrau) ersetzen</li> <li>• Farbintensität auf ca. 70 % reduzieren</li> <li>• Transparenz auf ca. 30 % erhöhen</li> </ul>	<p><b>For text/Word files:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace 100% black with 70% black (dark grey)</li> <li>• Reduce colour intensity to approx. 70%</li> <li>• Increase transparency to approx. 30%</li> </ul>
<p><b>Option 3 — Druckqualität reduzieren</b></p> <p>Ändern Sie die Druckeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Von Hoch → Normal</li> </ul> <p>Auch dies reduziert die Tintenmenge.</p>	<p><b>Option 3 — Reduce print quality</b></p> <p>Change the print setting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• From High → Normal</li> </ul> <p>This also reduces the amount of ink used.</p>
<p>✓ Wenn Sie diese Schritte befolgen, erzielen Sie saubere, scharfe und zuverlässige Schokoladentransfers mit Choco Sheets®.</p>	<p>✓ If you follow these steps, you'll achieve clean, crisp and reliable chocolate transfers using Choco Sheets®.</p>